

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VW 1350 HB – Tekstwagen handbediend





VOORWOORD

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een product van EBO van Weel BV.

Deze handleiding is een belangrijk hulpmiddel! Zorg ervoor dat te allen tijde deze handleiding bij de machine blijft.

Het doel van deze handleiding is om eigenaren, gebruikers, verhuurders en huurders over alle voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te lichten die nodig zijn voor de veilige en juiste bediening van de machine.

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoud EBO van Weel BV zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de specificaties aan te brengen. Neem contact op met EBO van Weel BV voor actuele informatie.

Met het oog op veiligheid, betrouwbaarheid, garantie en waarde van de machine, maak altijd gebruik van originele onderdelen van EBO van Weel BV.

Neem contact op voor:

- het rapporteren van ongelukken;
- veiligheidspublicaties;
- het updaten van de gegevens over de huidige eigenaar;
- vragen betreffende de veiligheid van het product;
- informatie over normen en voorschriften;
- vragen betreffende speciale toepassingen van het product;
- vragen betreffende wijzigingen aan het product.

Contactinformatie:

Adres	EBO van Weel B.V. Achterdijk 49 3161EB Rhooon The Netherlands
Contact	+31 (0)10 501 58 66 info@ebovanweel.com



REVISIELOGBOEK

Type uitgave	Versienummer	Datum
Oorspronkelijke uitgave	V1.0	01-06-2015
Gereviseerd op	V1.1	24-09-2015



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	2
Revisielogboek	3
Inhoudsopgave	4
1 Veiligheidssymbolen	5
2 Algemene specificaties	6
2.1 Beschrijving machine	6
2.2 Technische gegevens	6
3 Veiligheidsmaatregelen.....	9
3.1 Voorafgaand gebruik machine.....	9
3.2 Training van het personeel	9
3.3 Voorbereiding en inspectie machine	10
3.4 Bedieningsorganen	10
3.5 Slepen, hijsen, vervoeren	13
4 In bedrijf stellen machine	14
4.1 Bedieningskenmerken en beperkingen	14
4.2 Fysieke machine bediening	14
4.3 Animaties selecteren display	15
4.4 Accu opladen.....	17
5 Onderhoud eigenaar	18

5.1 Onderhoud	18
5.2 Garantie	18
5.3 Stalling	18
6 Storingen	19
6.1 First-line support	19
6.2 EBO van Weel support.....	19



1 VEILIGHEIDSSYMBOLLEN



Gevaarteken (Pas op!)



Elektrische spanning



Gebruikersinstructie



Explosiegevaar



Bijtende stoffen



Knelgevaar



Steunpoot op schoen



HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE SPECIFICATIES

2 ALGEMENE SPECIFICATIES

2.1 BESCHRIJVING MACHINE

Deze machine is een mobiel fysiek object welke ingezet wordt bij incidenten, wegwerkzaamheden en omleidingen. Het werkgebied van deze machine zijn snelwegen, provinciale wegen en stedelijke gebieden.

2.2 TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens VW 1350 HB	
Rijdend onderstel	
As	WAP – WAG 135B 1350KG
Oplooprem	WAP 24 / 35.1 – 2.000KG
Remmen	Trommelrem
Banden	195/50 R13
Elektrisch systeem	
Spanning	24 Volt
Accu's	4 stuks (standaard semi-tractie)
Vermogen accu	230 Ah (standaard)
Acculader	230 Volt / 40 Amp.
Zonnepanelen	2 stuks (standaard)
Maximaal vermogen zonnepaneel	200 Watt per stuk

Rij-verlichting	
Rijverlichting	12 Volt (standaard)
Stekker	13-polige stekker (standaard)
Hydraulisch systeem	
Bovenkader	Hydraulisch uitgevoerd
Noodbediening	By-pass op hydro unit
Hydro unit	800 Watt
Hydraulische olie	Tellus 15
Bovenkader	
Reflectie	Klasse 2 rood / wit
Onderbord	Signface J37 (standaard)
Display	
Display	80*80 mm Swarco Futurit
Spanning	24 Volt
Maximaal vermogen	240 Watt
Overige componenten	
Steunpoten	4 stuks, handbediend
Neuswiel	Handbediend
Opbergruimte Andreastrappen	3 stuks (2000*225*30 mm)
Opbergruimte stempelplaten	4 stuks (400*400*40 mm)

Tabel 1



HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE SPECIFICATIES

2.2.1 AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmetingen & gewicht VW 1350 HB	
Afmetingen	
Lengte	2.500 mm
Breedte	1.710 mm
Hoogte in transportstand	2.500 mm
Hoogte in bedrijfsstand	4.000 mm
Gewicht	
Ledig gewicht	1.100 kg
Maximaal gewicht	1.300 kg
Gewicht op kenteken	1.300 kg
Kogel gewicht	Ca. 100 kg

Tabel 2

2.2.2 PLAATS VAN CHASSISNUMMER EN IDENTIFICATIENUMMER

Elke EBO van Weel BV machine heeft een identificatiesticker. Deze is bevestigd op de voorzijde van het chassis. Tevens is hier ook het chassisnummer geslagen.

Op de identificatie sticker worden de volgende gegevens gemeld, zie het voorbeeld in figuur 1.

Merk:	EBO van Weel	Max.gew.totaal:	1300kg
Type:	VW 1350 HB	Max. aslast 1:	1300kg
Bouwjaar:	2015	Max. aslast 2:	
		Max. aslast 3:	
		Max. aslast 4:	
		Max. kop.druk:	100kg
Goedk.nr.:	WeeA		
Chassisnr.:	*XL900002015081000*		
CE	EBO van Weel B.V. T +31 (0)10 501 5866 www.ebovanweel.com	Achterdijk 49 3161 EB Rhooon The Netherlands	 EBO VAN WEEL SINCE 1963

Figuur 1

2.2.3 BANDEN

De machine is uitgevoerd met 2 banden 195/50 R13. Eventueel wordt er een reservewiel bijgeleverd. De bandenspanning van de machine is **5 bar**. Bij inspectie, let op eventuele scheurvormingen, profiel en staat van de band.

2.2.4 SMEERPUNTEN

Op de machine zijn diverse smeerpunten aangebracht op draaiende delen. Deze dienen elk half jaar gesmeerd te worden. Het juiste type vet is Shell Retinax EP2 automotive. Zie voor meer smeerinstructies de 'VW 1350 HB – Service handleiding'.

2.2.5 ACCU'S

De machine beschikt standaard over 4 accu's: type semi-tractie. Deze accu's dienen elk half jaar gecontroleerd te worden op accuwater.



Wanneer het accuwater onder niveau is moet dit bijgevuld worden door middel van een vulkan met gedestilleerd of gedemineraliseerd water.

Wanneer er andere accu's gemonteerd zijn dan hierboven omschreven informeer bij EBO van Weel BV naar het te plegen onderhoud. Dit met betrekking tot de programmeerbare acculader / type accu's.

2.2.6 ZONNEPANELEN

De machine is standaard uitgevoerd met 2 zonnepanelen van elk 200 watt. Deze zijn gemonteerd op elke klep van het voor- en achter compartiment. Indien de machine is uitgevoerd met 4 zonnepanelen, dan zijn de extra 2 zonnepanelen gemonteerd in een frame op de bovenzijde van het display. Alle zonnepanelen zijn gekoppeld aan een solar acculader.

Opmerking: houd de zonnepanelen schoon voor een zo hoog mogelijk rendement.



3 VEILIGHEIDSMATREGELEN

3.1 VOORAFGAAND GEBRUIK MACHINE

Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor een juiste en veilige bediening en dito onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van de machine dient een dagelijkse routine te worden opgesteld op basis van de inhoud van deze handleiding.

Tevens dient er een onderhoudsprogramma, gebaseerd op de informatie in deze handleiding en de service handleiding, opgesteld te worden door een bevoegd persoon. Aan de hand hiervan moet men kunnen verzekeren dat de machine veilig bediend kan worden.

De eigenaar/gebruiker/bediener/verhuurder/huurder van de machine mag de machine niet bedienen voordat deze handleiding is gelezen, de training is voltooid en de bediener capabel is deze machine te bedienen.

3.2 TRAINING VAN HET PERSONEEL

3.2.1 TRAINING VAN BEDIENEND PERSONEEL

Zorg ervoor dat het bedienend personeel een gedegen uitleg heeft gekregen van een ervaren persoon. Wanneer dit niet het geval is neem contact op met EBO van Weel BV voor eventuele trainingen en instructies.

3.2.2 CONTROLE TRAINING BEDIENEND PERSONEEL

Voordat het bedienend personeel de machine gaat gebruiken dient het bedienend personeel zich als volgt voor te bereiden:

- zorg dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u de machine bedient;
- bedien deze machine niet voordat u een uitleg/training heeft gehad van een ervaren persoon;
- lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, LET OP en WAARSCHUWING) en bedieningsinstructies op de machine en in deze handleiding, zorg dat u ze begrijpt en houd u eraan;
- gebruik de machine op een wijze die overeenkomt met de door EBO van Weel BV bedoelde toepassing;
- alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodschakelaars van de machine en bediening in noodgevallen zoals die in deze handleiding zijn aangegeven;
- zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werkgever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften die betrekking hebben op de bediening van de machine kent, begrijpt en opvolgt.



3.3 VOORBEREIDING EN INSPECTIE MACHINE

3.3.1 INSPECTIE VOOR GEBRUIK / ONDERHOUD VOOR GEBRUIKER

Voordat de machine operationeel gemaakt mag worden, dient de machine op de volgende punten gecontroleerd te worden:

1. **banden/bandenspanning:** voordat de machine getransporteerd wordt moeten de banden en bandenspanning gecontroleerd worden. Op het spatbord wordt vermeld welke bandenspanning voorgeschreven wordt per machine;
2. **verlichting:** Controleer de verlichting op werking voordat de machine getransporteerd wordt.
3. **accu's:** controleer op voldoende accuspanning voor ingebruikname van de machine. Een voldoende accuspanning is 24,6 volt of hoger.
4. **functies:** controleer de hydraulische functies en het functioneren van het display voor ingebruikname.
5. **visuele inspectie:** let op eventuele gebreken, lekkages of defecte onderdelen op de machine. Waar nodig informeer EBO van Weel BV wanneer er getwijfeld wordt aan eventuele gebreken.

6. **Zonnepanelen:** houd de zonnepanelen zo schoon mogelijk om een zo hoog mogelijk rendement te houden.

3.3.2 REINIGEN MACHINE

Voor het reinigen van de machine mag er autoshampoo gebruikt worden. Absoluut geen agressieve middelen. Voor het invetten van alle scharnierende delen wordt WD 40, kettingvet en Shell Retinax EP2 automotivie voorgeschreven.

3.4 BEDIENINGSORGANEN

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waar de bedieningsfuncties zich bevinden om de machine op een juiste wijze te bedienen.

3.4.1 BEDIENING

Voorcompartiment

Om de machine gereed te maken voor operatie moet de hoofdschakelaar "AAN" gezet worden. Deze knop is tevens de noodschakelaar wanneer een gevaarlijke situatie zich voordoet. De hoofdschakelaar is gemonteerd op de hoofdkast, zie figuur 2.

De acculader is aan de linkerkant van het voorcompartiment gepositioneerd, zie figuur 3.

Voor lokaal selecteren van animaties op het display is een pagina-selector (optioneel) benodigd. Deze is aan linkerkant van de hoofdkast bevestigd. De werking wordt toegelicht in paragraaf 4.2.3.



HOOFDSTUK 3 - VEILIGHEIDSMATREGELEN



Figuur 2

Achter compartiment

In het achter compartiment is er een opbergruimte waar de stempelplaten andreastrippen, reservewiel opgeborgen kunnen worden, zie figuur 4.



Figuur 3



Figuur 4

Bovenkader

De bediening “OP” en “NEER” van het display is gemonteerd in de bodem van het bovenkader. Deze is benaderbaar door de deur van het bovenkader te openen, zie figuur 5.



Figuur 5

Het bovenkader kan tevens 360° gedraaid worden. Nadat het bovenkader in de juiste positie is gedraaid, dient deze vergrendeld te worden met twee borgpennen die in de bodem van het bovenkader zijn bevestigd.

Steunpoten

De steunpoten zijn handbediend en worden door middel van een caravanslinger “op en neer” bewogen. Deze caravanslinger kan opgeborgen worden in één van de compartimenten.



HOOFDSTUK 3 - VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

3.4.2 STATUSMELDINGEN VIA TRAFFIC FLEET

Naast de animatie selectie van het display biedt Traffic Fleet ook de service om statusmeldingen en waarschuwingen te sturen naar de gebruiker. In tabel 3 worden de statusmeldingen, urgentie en te ondernemen actie weergegeven.

Voor meer informatie over 'Traffic Fleet – Gebruikers handleiding'.

Statusmeldingen via Traffic Fleet		
Foutmeldingscode	Urgentie	Actie
Accuspanning kritiek	Kritiek	Koppel machine aan netstroom
Periodieke onderhoudsbeurt vereist	Waarschuwing	Zie 'VW 1350 HB – Servicehandleiding'
Communicatiefout SBC → display	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Te veel pixelfouten gedetecteerd	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Interne communicatiefout LED-modules	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Communicatiefout SBC → overige printen	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Temperatuur SBC te hoog	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Parameters onjuist ontvangen	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel

Interne fout in geheugen	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
ContentID error	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Intern conflict SBC	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Sequence error	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Data onjuist ontvangen	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Interne fout display	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel
Subadres niet toegestaan	Kritiek	Contact opnemen met EBO van Weel

Tabel 3



HOOFDSTUK 3 - VEILIGHEIDSMATREGELEN

3.4.3 NOODBEDIENING

Om het display weer in transportstand te krijgen in geval van een storing, kan er gebruik gemaakt worden van een bypass op de hydro unit in het achtercompartiment, zie figuur 6. Hierbij dient de bypass opgedraaid te worden, waardoor de olie vanzelf terugloopt in het reservoir en het display “NEER” gaat.



Figuur 6

3.5 SLEPEN, HIJSEN, VERVOEREN

3.5.1 AAN-/ AFKOPPELEN MACHINE

De machine is uitgevoerd met een kogelkoppeling, bedoeld voor de trekhaak van het trekkend voertuig. Aan-/ afkoppelen van de machine gaat als volgt:

1. haal de machine van de handrem;
2. koppel de kogelkoppeling, met behulp van het uit- en indraaien van het neuswiel, aan de trekhaak van het trekkend voertuig;
3. koppel de breekkabel aan het trekkend voertuig;
4. verbind de 13-polige stekker met de stekkerdoos van het trekkend voertuig;
5. de aanhangwagen is nu aangekoppeld.

Voor het afkoppelen dient de volgorde vice versa uitgevoerd te worden.

3.5.2 OPTILLEN MACHINE

Dankzij de kokers in het chassis is het mogelijk om de machine op te tillen met een vorkheftruck. Maak volledig gebruik van de lengte van de lepels om de ‘arm’ zo klein mogelijk te houden.

- BELANGRIJK –



De heftruck moet minimaal 2.000 kg kunnen tillen.

3.5.3 HIJSEN MACHINE

De machine kan door middel van de gaten bij de steunpoten door vier hijsbanden gehesen worden.

- BELANGRIJK –



Zorg voor voldoende lengte van de hijsbanden.



HOOFDSTUK 4 - IN BEDRIJF STELLEN MACHINE

4 IN BEDRIJF STELLEN MACHINE

In dit hoofdstuk wordt de uitgelegd om de machine op een juiste manier te gebruiken.

4.1 BEDIENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN

4.1.1 CAPACITEITEN



- De machine kan in gebruik genomen worden bij een windkracht niet hoger dan 8 Bft.
- Er mag niet sneller dan 90 km p/uur gereden worden in transportstand.
- Plaats het bovenkader altijd in transportstand wanneer de machine verreden wordt, zie figuur 7 en 8.



Figuur 7



Figuur 8

- De machine mag niet verreden worden wanneer het display niet in transportstand staat.
- Wanneer de machine met volgeladen accu's in gebruik genomen wordt zal de machine minimaal 5 dagen kunnen functioneren. In het voorjaar, zomer en een gedeelte van het najaar kan de machine langere periodes stand-alone functioneren. Dit is ook afhankelijk van welke animatie weergegeven wordt.

4.1.2 OPBERG COMPARTIMENTEN

In het chassis is er opbergruimte voor de volgende componenten:

- 4x Stempelplaten (400*400*40 mm)
- 3x Andreasstrip (2000*225*30 mm)
- 1x Reservewiel (195/50 R13)

4.2 FYSIEKE MACHINE BEDIENING

Om de machine in de operationele stand te krijgen dient het volgende stappenplan uitgevoerd te worden:

1. koppel de machine af van het trekkend voertuig met behulp van het neuswiel. Zet de machine op de handrem;
2. draai de steunpoten uit met behulp van de slinger. Zorg ervoor dat de machine stevig afgestempeld staat;



HOOFDSTUK 4 - IN BEDRIJF STELLEN MACHINE

LET OP! De machine mag niet bij een hellingshoek van 10% of meer in bedrijf gesteld worden. Wanneer de ondergrond niet voldoende verhard is moet men de bijgeleverde stempelplaten gebruiken (optioneel);

- open de klep van het bovenkader. In figuur 9 worden twee borgpennen getoond waarmee men draaien van het bovenkader mogelijk maakt. Zorg ervoor dat als het bovenkader in de gewenste richting staat de borgpennen weer vergrendeld worden. Door het bovenkader nogmaals te bewegen kan gecontroleerd worden of het bovenkader correct vergrendeld is;



Figuur 9

- zet de hoofdschakelaar “AAN” op de hoofdkast in het voorcompartiment (zie figuur 2), het display staat nu in stand-by stand;

- in de onderzijde van het bovenkader is de bediening van het “OP” en “NEER” laten gaan van het display aangebracht, zie figuur 5. Druk op de knop “OP” totdat het display niet verder omhoog kan en laat dan los. Het display zal nu automatisch aangaan en zal de laatst getoonde animatie tonen;
- voor eventuele programmering van het display, zie paragraaf 4.3;
- wanneer men de machine weer in transportstand (zie figuur 8) wilt brengen houdt men de knop “NEER” net zolang ingedrukt tot het display niet meer verder kan zakken. Het display wordt automatisch uitgeschakeld en staat weer in de stand-by stand;
- voer vervolgens stap 1 t/m 5 in omgekeerde volgorde uit.

- BELANGRIJK -



Zorg ervoor dat het draaimechanisme weer vergrendeld is doormiddel van de borgpennen.

- BELANGRIJK -



Vergeet niet compartimenten en deuren op slot te doen om diefstal en vandalisme te voorkomen.



4.3 ANIMATIES SELECTEREN DISPLAY

Animaties kunnen op de volgende manieren worden geselecteerd en geprogrammeerd:

- online animaties selecteren en programmeren via de applicatie Traffic Fleet, zie paragraaf 4.3.1;
- lokaal animaties selecteren via de pagina-selector, zie paragraaf 4.3.2.

4.3.1 TRAFFIC FLEET

Via Traffic Fleet worden de machines van EBO van Weel gemanaged. Via het document 'Traffic Fleet – Gebruikershandleiding' kunt u meer lezen over Traffic Fleet.

4.3.2 PAGINA SELECTOR

Naast Traffic Fleet beschikt de machine over animaties die lokaal in het geheugen van de machine zijn geprogrammeerd. De animaties kunnen dan zonder internet lokaal gewijzigd worden door middel van de pagina-selector.

De pagina-selector, weergegeven in figuur 10, beschikt over meerdere buttons met elk verschillende functies. In de volgende opsomming wordt uitgelegd hoe een animatie via de pagina-selector weergegeven kan worden op het display:

1. houd de "ON/OFF" button 4 seconden ingedrukt, twee nullen zijn nu zichtbaar in het display. Als dit niet het geval is en de pagina-

selector gaat weer uit, dan zijn er geen animaties in het geheugen aanwezig;

2. in Traffic Fleet is aan elke animatie een nummer toegewezen. Door middel van de +1 en +10 buttons kunt u de gewenste animatie selecteren, door 3 seconden op de "ENTER" button te drukken wordt de keuze bevestigd;
3. herhaal stap 2 voor elke andere keuze;
4. de pagina-selector gaat automatisch uit als het display gezakt is en/of wanneer de hoofdschakelaar "UIT" wordt gezet.



Figuur 10

- BELANGRIJK -



De lichtgele en de blauwe buttons hebben geen functie, gebruik van deze toetsen veroorzaakt leidt niet tot schade of risico's.



4.4 ACCU OPLADEN

De acculader is een component welke weinig onderhoud nodig heeft. Zorg voor een schone en droge ruimte, waarbij de ventilatie openingen vrij blijven van obstakels. Bij een defect dient men eerst te controleren of de netspanning aanwezig is. Vervolgens dient de zekeringen 'Acculader' gecontroleerd te worden. Indien de acculader alsnog defect is, adviseert EBO van Weel deze te vervangen.

4.4.1 OPLADEN

Vanaf fabriek is de machine uitgevoerd met één van de volgende type acculaders:

Type acculader	Indicator
Xenteq – TBC 600	Groen LED = Geladen Oranje LED = Doorladen Rood LED = Boost

Tabel 4

De accu's dienen opgeladen te worden via het volgende stappenplan:

1. controleer het vloeistof niveau voorafgaand aan het laadproces (geldt niet voor onderhoudsvrije accu's). Vul indien nodig het vloeistofniveau bij (zie paragraaf 6.2.3 onderhoud);
2. sluit de acculader aan middels een oplaadsnoer aan de netspanning via het daarvoor bedoelde contactpunt van de machine;

3. wanneer de indicator van de acculader, zie tabel 6, aangeeft dat de accu's geladen zijn, kan de stekker eventueel losgekoppeld worden;
4. wanneer de indicator na langere tijd geen indicatie afgeeft dat de accu's geladen zijn, kan dit de volgende oorzaken betreffen:
 - één of meerdere accu's zijn defect;
 - zekering is gesmolten;
 - acculader is defect;
 - stekker is niet goed aangesloten;



5 ONDERHOUD EIGENAAR

5.1 ONDERHOUD

Bij de machine wordt een Service handleiding en een Onderdelenlijst meegeleverd. Wanneer er eigen onderhoud gepleegd wordt moet dit volgens het onderhoudsboek uitgevoerd worden. Bijbehorende onderdelen dienen origineel van EBO van Weel BV af te komen.

5.2 GARANTIE

Op de machine geldt een garantie termijn van 1 jaar na afleverdatum. In het belang van uw bedrijf en behoud van het product, raden we nadrukkelijk aan EBO van Weel B.V. te raadplegen voor alle handelingen die bijzondere technische deskundigheid vereisen. Ons personeel beschikt over alle uitrustingen en machines die nodig zijn voor uit te voeren reparaties en onderhoudsbeurten.

Aanspraak op garantie is alleen mogelijk als er gebruikt gemaakt is van originele onderdelen van EBO van Weel. Tijdens de geldigheidsperiode van de garantie mag er geen enkel component worden veranderd en mag er niets worden gewijzigd of vervangen door andere niet originele onderdelen. Overtreding hiervan heeft het onmiddellijk vervallen van de garantie tot gevolg. Vervangen of toevoegen van elektrische componenten door andere dan originele heeft tot gevolg dat de geldigheid van de EMC keuring komt te vervallen.

5.3 STALLING

Zet de machine op de handrem en zorg ervoor dat het bovenkader helemaal 'NEER' staat. Sluit de machine wanneer mogelijk aan op de netspanning (acculader). Zet de hoofdschakelaar 'UIT'.



6 STORINGEN

6.1 FIRST-LINE SUPPORT

In geval van een storing dient er eerst gebruik gemaakt te worden van de 'VW 1350 HB – Service handleiding'. Minder complexe storingen kunnen zodoende achterhaald en verholpen worden.

- BELANGRIJK -



Bij geval van storing dient eerst bekend te zijn welke storing het betreft. Hierdoor kan de urgentie bepaald worden. Bij kritieke urgentie kan de machine onder geen beding in gebruik genomen worden.

- BELANGRIJK –



Neem contact op met EBO van Weel indien een melding zich blijft herhalen.

6.2 EBO VAN WEEL SUPPORT

Indien het niet lukt om de problemen op te lossen aan de hand van deze service handleiding, dan kunt u gebruik maken van de storingsdienst van EBO van Weel. Dit kan wenselijk zijn bij complexe problemen of gebrek aan tijd. Storingen kunnen af fabriek of op locatie uitgevoerd worden wanneer mogelijk. Storingen kunnen gemeld worden op telefoonnummer **010-5015866** op werkdagen van 07:30 t/m 18:00 uur.